



SOLVANT 951/10

Application

Le **solvant 951/10** est un solvant spécial pour nettoyer les semelles PU avant application de la colle PU.

Nous conseillons d'utiliser pour cette opération un chiffon propre et de le renouveler fréquemment afin que les impuretés se trouvant sur ce même chiffon ne soient pas transférées sur la semelle suivante.

Le temps de séchage nécessaire avant application de la colle PU est au minimum de 10 à 20 min. Il est tributaire de la qualité du PU.

Nous savons par expérience que cette opération de préparation de la semelle n'est pas à faire trop longtemps à l'avance car elle remet le PU en humeur, toute son efficacité étant alors éliminée.

Données techniques

1. Base : solvants organiques.
2. Poids spécifique : 0,854 g/cm³
3. Point éclair : -19° C
4. Classe de danger : 3
4. Emballages : 12, 28 L.

La qualité de nos produits est toujours constante, mais nous ne sommes pas responsables de leur utilisation et de leur réaction. Il existe sur le marché une grande variété de nouveaux produits constitués de matières très différentes et nous conseillons à l'utilisateur de tester nos produits au préalable pour s'assurer qu'ils conviennent à l'usage souhaité.